

 C E R M O N T	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo: FT-HES-59 Fecha: 24/02/2020 Versión: 02					
ÁREA / UBICACIÓN : _____ SEMANA DEL DÍA : _____ AL: _____ DEL MES: _____ AÑO: _____ MARCA : _____ SERIE / MODELO: _____							
CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO							
<input checked="" type="checkbox"/>	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica	 <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">EQUIPO EJEMPLO</div>	
CONCEPTO	LUNES B M	MARTES B M	MIERC. B M	JUEVES B M	VIERNES B M	SABADO B M	DOMINGO B M
Estado del cable y las conexiones eléctricas.							
Estado del interruptor de encendido y su seguro.							
Estado del accesorio portadiscos.							
Estado del mango.							
Estado del cuerpo (CARCAZA).							
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).							
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.							
Estado de la guarda de protección.							
USO ADECUADO DE EPP (Gafas, Careta de esmerilar, Guantes, Camisa manga larga, Botas de seguridad).							
Estado general de la guía y la guarda.							
Estado de la plaqueta de identificación.							
<i>Firma del operador de equipo:</i>							
<i>Firma de supervisor / Coordinador HES:</i>							
Nombres del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).							
Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora NO deberá ser operada , e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.							
Observaciones:							
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN				NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR / COORDINADOR HES			
Actualización de formato: 24/02/2020							